

Návod k obsluze DUO POWER X3000



MONTÁŽ

upevňovací otvory jsou určeny pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován na svislé stěně, odolné proti požáru, se síťovým kabelem směřujícím dolů. Pro vnější montáž lze jako příslušenství použít skříň z pozinkovaného plechu, která ochrání zařízení a zároveň pojme akumulátor.

POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ

zařízení spusťte BEZ připojení plotu a uzemnění. Bliká-li kontrolka (1) v rytmu impulsu, je přístroj provozuschopný. Při připojování akumulátoru 12 V zajistěte správné zapojení pólů (červený + a černý -). Bliká-li kontrolka (1) zeleně a zároveň červeně resp. pouze červeně, musí být zkontrolováno napětí akumulátoru (min. 11,9 V). Nebliká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno síťové napětí, resp. napájecí vodiče. Není-li závada patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník.

POPIS FUNKCE S PŘIPOJENÝM ELEKTRICKÝM PLOTEM (PLOT+ZEMNĚNÍ)

Kontrolka akumulátoru bliká červeně	Kontrolka plotu bliká zeleně	Tikání	Výstupní napětí	Akumulátor 12 V
NE	ANO	ANO	> 3500 V = min. požadavek	O.K. (>12,2 V)
NE	NE	ANO	< 3500 V	O.K. (>12,2 V)
ANO	ANO	ANO	> 3500 V = min. požadavek	brzy vyměňte, resp. nabijte.
ANO	NE	ANO	< 3500 V	brzy vyměňte, resp. nabijte
ANO	NE	NE	výpadek impulsů, aktivována ochrana před nadměrným vybitím	neprodleně vyměňte, resp. dobijte
NE	NE	NE	popis funkce zařízení bez plotu a uzemnění	

Pokud kontrolka bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před jeho opětovným uvedením do provozu je musí zkontrolovat odborník.

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami! Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příloženém návodu k použití!

SERVISNÍ ADRESA:

ALM centrum s.r.o., Dubovsko 277, Vizovice 763 12
tel.: +420 606 255 251, tel./fax: +420 577 454 459
www.almvizovice.cz, info@almvizovice.cz

