

Návod k obsluze DUO POWER X1000



MONTÁŽ

upevňovací otvory jsou určeny pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován na svislé stěně, odolné proti požáru, se síťovým kabelem směřujícím dolů. Pro vnější montáž lze jako příslušenství použít skříň z pozinkovaného plechu, která ochrání zařízení a zároveň pojme akumulátor.

POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ

zařízení spusťte BEZ připojení plotu a uzemnění. Bliká-li kontrolka (1) v rytmu impulsu, je přístroj provozuschopný. Při připojování akumulátoru 12 V zajistěte správné zapojení pólů (červený + a černý -). Bliká-li kontrolka (1) zeleně a zároveň červeně resp. pouze červeně, musí být zkontrolováno napětí akumulátoru (min. 11,9 V). Nebliká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno síťové napětí, resp. napájecí vodiče. Není-li závada patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník.

POPIS FUNKCE S PŘIPOJENÝM ELEKTRICKÝM PLOTEM (PLOT+ZEMNĚNÍ)

Zelená kontrolka	Červená kontrolka	Funkce zařízení	Stav akumulátoru
ANO	NE	přístroj v provozu	dostatečný (> 11,9 V)
ANO	ANO	přístroj v provozu	vybitý, co nejdříve dobijte
NE	ANO	přístroj mimo provoz, bez impulsů	došlo k inicializaci ochrany proti nadměrnému vybití. Akumulátor je zcela vybitý, neprodleně jej vyměňte, resp. dobijte.

*Nebliká-li ani jedna z obou kontrol, musí být nejprve zkontrolována správnost zapojení pólů baterie a ověřena dostatečnost napětí akumulátoru. Nejistíme-li závadu, musíme zařízení předat k odborné kontrole.

*Zelená kontrolka signalizuje pouze funkci, nereaguje však na závady plotu nebo na výpadek napětí plotu.

Pokud kontrolka bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před jeho opětovným uvedením do provozu je musí zkontrolovat odborník.

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami! Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příloženém návodu k použití!

SERVISNÍ ADRESA:

ALM centrum s.r.o., Dubovsko 277, Vizovice 763 12
tel.: +420 606 255 251, tel./fax: +420 577 454 459
www.almvizovice.cz, info@almvizovice.cz

